



Wanneer u op de aan/uit-knop drukt, wordt de massagestoel in de stand-bystand geplaatst. Als u op dat moment de handmatige of de automatische modus selecteert, wordt eerst uw lichaam gemeten. De massage begint zodra de meting is uitgevoerd. U kunt de stand van de massagebal zeer nauwkeurig instellen. De oorspronkelijke instelling duurt 20 minuten; het systeem wordt automatisch uitgeschakeld zodra de massage uitgevoerd is.



Met deze knop kunt u de massage snel starten.




Met deze knop stopt u de massage en schakelt u alle massagefuncties uit. Druk op 'pause' als u de massagefuncties opnieuw wilt gebruiken.



Dit is de menuknop waarmee u functies op een gedetailleerde manier kunt bekijken en controleren.



Met de pijlknop kunt u naar links, naar rechts, omhoog en omlaag bewegen.



Druk op de OK-knop om naar de menuselectie of het submenu te gaan.



De breedte kan worden ingesteld met de regelknop voor de massagebreedte.



U kunt de intensiteit van de massagebal aanpassen.



De intensiteit van de luchtmassage kan worden aangepast.



Houd deze knop op de afstandsbediening ingedrukt om de benenmassage-unit omhoog te brengen.



Houd deze knop op de afstandsbediening ingedrukt om de benenmassage-unit te laten zakken.



Houd deze knop op de afstandsbediening ingedrukt om de hellingshoek van de rugleuning te vergroten.



Houd deze knop op de afstandsbediening ingedrukt om de hellingshoek van de rugleuning te verkleinen.



De positie van de rugleuning en het deel voor de massage van de benen wordt in de gewichtloosheidspositie geplaatst.



De knop voor de massage van de benen schakelt de overeenstemmende functie in/uit.